

Come caricare nel modo giusto i file mp3

Può succedere che la radio non legga i file dalla pendrive oppure li legga ma, non riesca ad accedere alle cartelle. Il problema deriva dalla radio nel senso che ci sono delle regole che vanno rispettate altrimenti la radio non riesce a leggere i file. Quindi per poter tranquillamente ascoltare la propria musica bisogna attenersi a quanto segue:

1. Prima di tutto **comprare una chiavetta usb di marca buona**(Kingston,corsair,adata,sandisk)
2. Formattarla in fat(consigliato) o fat 32, dimensione di allocazione predefinita
3. Numero massimo di cartelle: 254
4. Numero totale di file: 345
5. **Lunghezza massima del titolo della canzone:** 24 caratteri
6. Bitrate: max 320Kbit/s.
7. Frequenza: 48Khz

Se vorrete mettere più file ovviamente non sarà possibile visualizzare le cartelle.